



AFE	Connettore termocoppia
DL1	Led di stato nebiogeno: -lampeggio lento, corretto funzionamento -lampeggio veloce, in attesa di aggiornamento firmware
DL6-DL7	Led di stato antifurto: -lampeggio alternato, corretto funzionamento -lampeggio sincrono, attesa aggiornamento firmware
DL8	Usi Futuri
D12-D11	Led di stato connessione USB: Con cavo USB collegato, l'accensione contemporanea di entrambi i led, indica il corretto funzionamento della connessione, qualora D11 rimanga spento, verificare l'installazione dei driver
F7	Fusibile di alimentazione generale
J19	Connettore tamper NC
J12	Jumper di disabilitazione tamper
J20	Jumper di disabilitazione buzzer
J4	Sviluppi futuri
F5	Fusibile uscite
F1	Fusibile ingressi
F2	Fusibile CAN BUS
J22	Sviluppi futuri
J16	Jumper di reset DB
J15	Connettore Modulo vocale
SW1	Switch di indirizzamento nebiogeno: -DIP 1, DIP 2: indirizzamento nebiogeno. -DIP 3: funzione test, simula il funzionamento normale del nebiogeno ma inibisce le pompe. -DIP 4, DIP 5, DIP 6: sviluppi futuri.
JP1-JP2	Jumper di attivazione finelinea CAN BUS
J21	Connettore flat di collegamento unità di potenza
J11	Connettore CAN BUS 2